

Elektronisk ring virker ikke

- 90 Sprint (blå)
- 91 Landsflyvning (orange)
- 92 DdB unger (grøn)
- 93 DdB (hvid)
- 94 DdB (rød)
- 96 Sektion (gul)
- 95 Sektion (blå)

- 97 Egen (gul/lilla)
- 98 Egen (grøn/lilla)
- 99 Egen (grøn)

Hvis den elektroniske ring/chip ikke virker.
Sæt en ny ring/chip på duen.
Og når der indleveres:

```
nnn.nn.nn.nnn
Indlev.      0000
Station:     96
```

Placer duen i indleverings antennen

```
nnn.nn.nn.nnn
Indlev.      0001
Ikke kodet !
Ny kode ?   (0/#) #
```

TAST



Der er 2 muligheder

```
nnn.nn.nn.nnn
<01>
Er indleveret !
DK 03008 718U
```

```
nnn.nn.nn.nnn
<1>
Tildelt
DK 03008 718U
```

```
nnn.nn.nn.nnn
<2>
Tildelt
DK 03008 718U
```

Bladre med piletasterne indtil duen findes
over duen står Tildelt
Hvis det er den rette due:

TAST



```
nnn.nn.nn.nnn
<2>
Due !!
DK 03008 718U
```

Placer duen i indleverings antennen

```
nnn.nn.nn.nnn
<2>
Ny kode !
DK 03008 718U
```

Afbryd herefter strømmen og sæt den til igen

Start indleveringen på ny,
med duen, der har skiftet ring/chip